2012年9月以降

ドアポケットに入れてお使いください







クイックユーザーガイド

このクイックユーザーガイドは、運転者ならびに同乗者の方に IMPREZA/XV を楽しく安全にお使いいただくためのガイドです。 初めて IMPREZA/XV に触れられるときにぜひご一読ください。









クイック ユーザーガイドは取扱説明書の抜粋版です。必ず取扱説明書をご一読ください。

運転席まわり



このクイックユーザーガイドは

基本的な操作説明を中心とした取扱説明書の抜粋版のため 取り扱い時の注意点や詳細な説明は省略しております。 必ず取扱説明書をご一読ください。 ドアポケットなど取り出しやすいところに入れて お使いください。



1. 各部の開閉 ····· P4
A ドアの施錠・解錠 4
B パワーウインドゥ 5
2. 運転する前に P6 C シートの調整 6
D シートヒーター ¥ ··································
E チルト/テレスコピックステアリング ·····7
F ドアミラーの調整7
G イルミネーションコントロールダイヤル ····· 7
(Η マニュアルヘッドランプレベラー 💥 7)
3. 運転するとき P8
I フロントワイパー/リヤワイパー/ヘッドランプウォッシャー >€ ·····8
J ライティングスイッチ/フォグランプスイッチ ≥€ ·······8
K プッシュスタートシステム 🔐 ······ 9
L チェンジレバー(MT車)/セレクトレバー(CVT車) ······10
M パドルシフト(CVT車) ¥ ······10
N VDC OFFスイッチ ·····10
0 クルーズコントロール 🔾11
P アイドリングストップ 34 ······11
Q [S]モードスイッチ(CVT車) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
4. 室内装備 P12 R エアコンの操作 12
S マルチファンクションディスプレイ/インフォメーションメーター ····13
5. メーター・表示灯・警告灯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
6. 日常点検 / 困ったときは

A ドアの施錠・解錠

キーレスアクセスによる解錠 ≥ (ブザーが2回鳴り、同時に非常点滅灯(ハザードランプ)が2回点滅します。

すべてのドアの解錠

アクセスキーを携帯し、ドアハンドルを握ると、全てのドア(リヤゲート含む)が解錠します。







「トランクの解錠(4ドア)

アクセスキーを携帯し、トランクオープナーリクエストスイッチを押すとトランクが解錠します。





アクセスキーを携帯

「リヤゲートからの解錠(5ドア)

アクセスキーを携帯し、リヤゲートオープナースイッチを押すと、全てのドア(リヤゲート含む)が解錠し、リヤゲート が開きます。



アクセスキーを携帯



キーレスアクセスによる施錠 ≥ (ブザーが1回鳴り、同時に非常点滅灯(ハザードランプ)が1回点滅します。)

ドアおよびリヤゲートからの施錠

アクセスキーを携帯し、全てのドア(リヤゲート含む)を閉めてから、ドアハンドルのタッチセンサー付近に触れる か、リヤゲートのリクエストスイッチ(5ドア)を押すと全てのドアの施錠ができます。



アクセスキーを携帯







アハンドル) に触れる

A ドアの施錠・解錠

電波式リモコンドアロックによるドアの施錠・解錠

アクセスキーまたはリモコンキーのボタンを押すと、電波により、車から離れたところから、全てのドア(リヤゲート 含む)の施錠・解錠とトランクの解錠ができます。

アクセスキー 🔭



:施錠

:解錠

← :トランクの解錠(4ドア) 約1.5秒以上長押し :リヤゲートの解錠(5ドア)

リモコンキー 🔧



:施錠

: 解錠

約1.5秒以上長押し

盗難警報装置 ※初期設定では作動無しになっています。

キーレスエントリー(キーレスアクセス機能、電波式リモコンドアロック)以外でドア(リヤゲート含む)または トランクが開けられたとき、警報が作動し周囲に異常を知らせます。

警報を作動させてしまったときの解除方法

〈キーレスアクセス&プッシュスタート装備車〉

・アクセスキーのいずれかのボタンを押す。

・アクセスキーを携帯し、プッシュエンジンスイッチを・・エンジンスイッチを「ON」にする。 「ACC」にする。

〈キーレスアクセス&プッシュスタート装備車以外〉

- ・リモコンキーのいずれかのボタンを押す。

(イモビライザー(盗難防止用エンジン始動ロックシステム) 🎥

車両の盗難防止のため、登録されたキー以外ではエンジンの始動ができません。

※キーナンバープレートは、合い鍵を作るときに必要となります。車内以外の 場所に大切に保管してください。



キーナンバー

B パワーウインドゥ



運転席ウインドゥスイッチ

開けるとき:スイッチを押す。 閉めるとき:スイッチを引き上げる。

強く操作すると自動で作動します。



集中ドアロックスイッチ

全てのドア(リヤゲート含む)の施錠・解錠ができます。

ロックスイッチ

ロックスイッチを押すと助手席と後席のウインドゥは開閉できなくなります。

助手席、後席ウインドゥスイッチ

開けるとき:スイッチを押す。 閉めるとき:スイッチを引き上げる。

C シートの調整

フロントシート

ヘッドレストの高さ調整



上げるとき: そのまま引き上げる。

下げるとき: 固定解除ボタンを押したまま押

し下げる。

取り外すとき:固定解除ボタンを押 したまま引き抜く。

固定解除ボタン

ヘッドレストの角度調整



ヘッドレストを矢印の方 向へ少しずつ傾ける。 ※元の位置に戻す場合は、

ヘッドレストを一番前の位 置まで傾けると、自動的に 一番後ろの位置まで戻り ます。

前後位置の調整





リクライニング調整

レバーを完全に 引き上げた状態 で背当て角度を 調整する。



上下調整(運転席のみ) レバーを引くたびに

> 上がり、押すたびに 下がる。

> シートのドア側のスイッチ操作で調整ができます。

前後位置の調整



リクライニング調整



上下調整



座面前側の高さ調整



スイッチ全体を 前後に動かす。



リクライニングスイッチを前後 に動かす。(背 当て角度調整)



スイッチの後側を上下に動 かす。(シートの 高さ調整)

スイッチの前側を上下 に動かす。

リヤシート

ヘッドレストの高さ調整

左右席用

中央席用



上げるとき: そのまま引き上げる。 下げるとき: 固定解除ボタンを押し たまま押し下げる。



背当てを倒し、荷室を広げる

背当て上方にあるロック ノブを引き上げながら背 当てを倒す。

※左右のシートを / それぞれ倒すこ とができます。

ロックノブ



D シートヒーター 💥



エンジンスイッチが「Acc」または「ON」のときスイッチを押すとシートが暖まります。 作動中はスイッチ内の表示灯が点灯します。

早く暖めたいとき: HIGH(暖まったら LOW にしてください。) 保温するとき:LOW(通常はこの位置で使用してください。)

停止するとき:スイッチを水平にします。

E チルト/テレスコピックステアリング

運転姿勢に合わせてハンドル位置を前後または上下に調整できます。



①チルト/テレスコピックレバーを押し下げます。 ②ハンドル位置を合わせます。

③チルト/テレスコピックレバーを引き上げます。

④ハンドルが固定されたことを確かめてください。

F ドアミラーの調整

エンジンスイッチが「Acc」または「ON」のとき、ドアミラーの調整と格納ができます。



電動リモコンドアミラー

スイッチを「L」または「R」に回し調整するミラーを選びます。 スイッチを上下左右に動かして、後方を充分に確認できる位置に調整します。

電動格納式ドアミラー

スイッチ 🔁 を押し込むと左右のミラーが同時に格納されます。 再度押すと元に戻ります。

G イルミネーションコントロールダイヤル

メーターなどの明るさを調整でき ます。上方向に回すと明るくなり ます。

〈ブライト(減光キャンセル)機能〉 ダイヤルを一番明るい段階から、さら に上方向(●印部分)に回すと、ライ トを点灯しても表示部の明るさが減 光しません。



H マニュアルヘッドランプレベラー Me

乗車人数、荷物の積載状 態に応じて、ヘッドランプ の照らす高さを調節しま す(数字が大きいほど下 向き。通常はダイヤル0の 位置で使用)。



Ⅰ フロントワイパー/リヤワイパー/ヘッドランプウォッシャー 🔀

フロントワイパー レバーを押し下げる、または押し上げるとワイパーが作動します。エンジンスイッチが「ON」 のときに使用できます。

オートワイパー装備車



MIST	手動で作動
OFF	停止
AUTO	雨滴量により自動作動 リングを回して感度を調整します。 -方向:低感度/+方向:高感度 ※カスタマイズによりAUTOを間欠作動に設定変更することができます。 詳細は取扱説明書を参照のうえ、スパル販売店にご相談ください。
LO	低速連続作動
HI	高速連続作動

オートワイパー装備車以外



MIST	手動で作動
OFF	停止
INT	間欠作動 リングを回して作動間隔を 調整します
LO	低速連続作動
HI	高速連続作動

リヤワイパー





(上側)	ウォッシャー液が噴射しワイパーが作動
HI	連続作動
LO 間欠(低速)作動(車速に応じて変わりま	
OFF 停止	
(首)(下側)	ウォッシャー液が噴射しワイパーが作動

ヘッドランプウォッシャー



ヘッドランプが点灯している とき、1 秒以上手前に引くと 作動します。

J ライティングスイッチ/フォグランプスイッチ **≥**€

ライティングスイッチ

レバー内のスイッチを回すと次のようにランプ が点灯します。



≣O	車幅灯、尾灯、番号灯、 ヘッドランプが点灯
•	車幅灯、尾灯、番号灯が点灯
AUTO 🤧	センサー感知により自動点灯
OFF	消灯

※キーを抜く、またはプッシュエンジンスイッチで電源OFFにするとランプは消灯しますが、スイッチを一旦OFFにして再度ONするとランプを点灯させることができます。

ヘッドランプの上下を切り替える

パッシング(合図)のしかた



レバーを前に押す と上向き、元に戻す と下向きになります。



※車から離れるときは、バッテリー上がりを防ぐため、 必ずライティングスイッチを「OFF」にしてください。 レバーを手前に引 いている間ヘッド ランプは上向きに なります。 フォグランプスイッチ **≥**€ ライト点灯時にスイッチを下 記マークまで回すとフォグラ ンプが点灯します。



0≠	リヤフォグランプが 点灯
却	フロントフォグ ランプが点灯
OFF	消灯

K プッシュスタートシステム **3**€

電源の切り替え

作動表示灯



CVT 車はブレーキペダル、マニュアル車はクラッチペダルを踏まずにプッシュエンジンスイッチを押すと、電源が OFF
ightarrow ACC
ightarrow ON
ightarrow OFF の順に切り替わります。

作動表示灯の状態

OFF	消灯
ACC	点灯(橙色)
ON	 点灯(橙色) (エンジン停止)
	当灯 (エンジン回転中)

プッシュエンジンスイッチ

エンジンの始動

CVT重





- ①アクセスキーを携帯し運転席に座ります。
- ②駐車ブレーキが確実にかかっていることを確認します。
- ③セレクトレバーが**P**であることを確認します。
- ④ プッシュエンジンスイッチの作動表示灯が **(緑色)** になるまで、ブレーキペダルを踏み込みます。
- ⑤ブレーキペダルを確実に踏んだまま、プッシュエンジンスイッチを押します。

【マニュアル車】





- ①アクセスキーを携帯し運転席に座ります。
- ②駐車ブレーキが確実にかかっていることを確認します。
- ③チェンジレバーがニュートラルであることを確認します。
- ④ブレーキペダルを踏みます。
- ⑤プッシュエンジンスイッチの作動表示灯が (緑色)になるまで、クラッチペダルを確実に踏み込みます。
- ⑥クラッチペダルを確実に踏んだまま、プッシュエンジンスイッチを押します。

※強い電波ノイズや、アクセスキーの電池残量不足でアクセスキーが正常に作動しないときのエンジン始動

- ①セレクトレバーが \mathbf{P} (CVT車) またはチェンジレバーがニュートラル (マニュアル車) であることを確認し、ブレーキペダル (CVT車) またはブレーキペダルとクラッチペダル (マニュアル車) を踏みます。
- ②アクセスキーのボタン側を手前に向けて、アクセスキーをブッシュエンジンスイッチに触れるまで近づけます。ブザー音(ピッ)が鳴り、電源が入ります。
- ③ブレーキペダル(CVT車)またはブレーキペダルとクラッチペダル(マニュアル車)を踏んだままプッシュエンジンスイッチを押してください。



エンジンの停止

車両を完全に停止させ、プッシュエンジンスイッチを押してください。エンジンが停止し、電源が「OFF」になります。

ただし、CVT 車はセレクトレバーを Pに入れてからエンジンスイッチを押さないと電源が「OFF」になりません。

※セレクトレバーが P 以外でもエンジンを停止することができますが、電源は「ACC」になります。

車両から離れるときはPでエンジンを停止し、電源が「OFF」になっていることを確認してください。

※走行中、ブッシュエンジンスイッチを約3秒以上押し続ける、またはすばやく3回以上連続で押すとエンジンが停止します。緊急時以外は本操作をしないでください。

プッシュスタート装備車以外でエンジンスイッチからキーを抜くときは、 ACC の位置からキーを押し込みながら LOCK に回してください。

ACCでキーを押し込み、 LOCKに回します 一



L チェンジレバー(マニュアル車)/セレクトレバー(CVT車)

チェンジレバー(マニュアル車)





変速するときは、クラッチペダルをいっぱいに踏み込んで 確実に操作してください。

セレクトレバー(CVT車)





マニュアルモード装備車

P: パーキング(駐車およびエンジン始動位置)

R: リバース(後退位置)

N: ニュートラル(中立位置)

D: ドライブ(通常走行位置)

M: マニュアル(マニュアルモード走行位置)

L: L レンジ(降坂路走行位置)





マニュアルモード ※詳細は取扱説明書3章をご覧ください。 セレクトレバーを**D**から**M**に動かすとマニュアルモードに なります。パドルシフトで変速できます。

Lレンジ ※詳細は取扱説明書3章をご覧ください。 セレクトレバーを \mathbf{D} から \mathbf{L} に動かすと \mathbf{L} レンジになります。 下り坂やカーブの手前など、エンジンブレーキが必要なとき に使用します。

- Lレンジ装備車
- ブレーキペダルを踏まないと操作できません。ブレーキペダルを踏んだまま、ボタンを押して操作します。
- ボタンを押して操作します。
- ボタンを押さずに操作します。

M パドルシフト(CVT車)

マニュアルモードで変速するときに使用します。

1段下のギヤに 恋谏

左側(-)のレバー を手前に引きます。





1段上のギヤに 恋谏

右側(+)のレバー を手前に引きます。

D レンジでの操作

走行中、**D**のままパドルシ フトを操作すると一時的に マニュアルモードに切り替わ ります。しばらく走行した後、 通常の**D**走行に復帰します。

N VDC OFFスイッチ



VDC (ビークルダイナミクスコントロール) システムを一時的に「OFF」にしたい場合に押します。 作動可能状態に復帰させるときには、もう一度 VDC OFF スイッチを押します。 ※通常は「ON」でご使用ください。「OFF」にする場合については取扱説明書をご覧ください。

○ クルーズコントロール 💥 ※EyeSight ver.2 の詳細は別冊の「インプレッサ / XV EyeSight ver.2 取扱説明書」をお読みください。

アクセルペダルを踏まなくても車速を一定に保つことができる機能です。

作動するとき: (クルーズ)スイッチを押す。

停止するとき:スイッチをもう一度押します。

(クルーズ)スイッチ



-RES/+スイッチ

SET/-スイッチ

CANCEL スイッチ

●速度をセットするとき

希望する車速のときに SET/ ースイッチを押します。

●--時解除

ブレーキペダルを踏む、または CANCEL スイッチを押します。

●一時解除の復帰

RES/+スイッチを押します。

●セット速度の調整

加速するには RES/+ スイッチを、減速するには SET/ - スイッチを希望速度まで押し続けます。

P アイドリングストップ 🔀

アイドリングストップとは、信号待ちや渋滞などで停車すると、燃費向上やアイドリング騒音低減のため自動でエン ジンを停止・再始動させるシステムです。

アイドリングストップ、エンジンの再始動

走行中

走行中にアイドリン グストップが作動可 能な条件を満たす と、アイドリングス トップ表示灯が点灯 します。



アイドリング ストップ表示灯

アイドリングストップ作動

Dのままブレーキペ <u>ダルを踏んで停車す</u> ると、エンジンが自 動的に停止します。



エンジン再始動

のままブレーキ <u>ペ</u>ダルから足を離 すと、エンジンが再 始動します。アイド リングストップ表 示灯は消灯します。









エンジン始動

アイドリングストップの作動を OFF にする `



アイドリングストップ OFF スイッチを押します。

OFF にすると、メーター内のアイドリングストップ OFF 表示 灯が点灯します。



アイドリングストップ OFF 表示灯

表示灯の位置は p.14 を参照

※アイドリングストップ中の操作、アイドリングストップが作動可能な条件、エンジン再始動条件の詳細は、取扱説明書を参照して ください。

Q [S]モードスイッチ(CVT車)



セレクトレバーが D のとき、「S]モードスイッチを押すと「S]モードになり、メーター内の「S]モー ド表示灯が点灯し、同時に Info-ECO 表示灯が消灯します。

※[S]モードの詳細は取扱説明書をご覧ください。

R エアコンの操作

フルオートエアコン

ディスプレイ装備車


フルオートで使うには、AUTO スイッチ を押して温度調整ダイヤルで希望温度 を設定します。マルチファンクションディ スプレイ横の表示部に"FULL AUTO" と表示されます。

タイプ A は、DUAL スイッチ内の表示 灯が点灯しているとき、マルチファンク


ションディスプレ イ横の表示部に 運転席側、助手 席側それぞれの 設定温度が表示 されます。



タイプA: 左右独立タイプ




タイプB: シングルタイプ




フルオートで使うには、温度調整ダイヤ ルで希望温度を設定し、吹き出し切り 替えダイヤルと風量調整(ファン)ダイ ヤルを「AUTO」位置にします。

タイプC: シングルタイプ



マニュアルエアコン



a モード(吹き出し口)切り替え スイッチ/ダイヤル

吹き出し口を切り替えます。

風量を調整します。

b 風量調整(ファン)

室内温度を調整します。 タイプ A では、DUAL 時に運転席 助手席別々に温度を設定できます。 C A/Cスイッチ

冷房・除湿機能が作動し、スイッチ内の 表示灯が点灯します。

d 内外気切り替えスイッチ

内気循環と外気導入を切り替えます。 内気循環のとき表示灯が点灯します。 ※通常は外気導入をお使いください。

e 温度調整ダイヤル

リヤウインドゥデフォッガー

リヤウインドゥの曇りを取ります。フロン トワイパーデアイサーおよびヒーテッド ドアミラー装備車は同時に作動します。

g AUTOスイッチ

フルオートで使うときに押 します。

h デフロスタースイッチ

フロントガラス、サイドガラ スの曇りや霜を取ります。


OFFスイッチ

エアコンを OFFします。

DUALスイッチ

運転席側と助手席側の温 度を別々に設定できます。





※エンジン始動直後は自己診断のため数秒間点灯するものがあります。

1 ブレーキ警告灯

駐車ブレーキが完全に解除されていな いとき、ブレーキ液が著しく不足してい るとき、EBD の電子制御システム異常 時(ABS 警告灯も同時に点灯)に点灯。

2 ABS警告灯

アンチロックブレーキシステム (ABS) 異常時に点灯。

3 AWD警告灯

異なる径や空気圧の著しく低下したタ イヤで走行したとき点滅。

4 ヒルスタートアシスト警告灯/ヒルスタートアシストOFF表示灯

警告灯: ヒルスタートアシストの制御システムに異常があると点灯

表示灯:ヒルスタートアシストの機能を解除したとき点灯

5 SRSエアバッグ警告<u>灯</u>

エアバッグシステム、シートベルトプリ テンショナーに異常があるとき点灯。

6 オイルプレッシャー警告灯

エンジンオイルの圧力に異常があるとき 点灯。

7 AT油温警告灯

CVTフルードの温度が高くなると点灯。 異常時に点滅。

8 チャージ警告灯

充電系統に異常があるとき点灯。

9 エンジン警告灯

エンジン電子制御システム異常時点灯。 触媒を損傷する可能性があるとき点滅。

10 VDC警告灯/ VDC作動表示灯

警告灯:VDC 電子制御システム異常 時に点灯。

表示灯: TCS/VDC 作動時は点滅。

11 オートヘッドランプ レベラー警告灯

オートヘッドランプレベラー(自動光軸 調整機構)のシステム異常時に点灯。



12 ステアリング制御警告灯

パワーステアリングの雷子制御システム に異常があるとき点灯。

13 水温警告灯/水温表示灯

警告灯(赤色): オーバーヒート手前で点滅、オーバーヒートで点灯。電気系統の異常

(A)

時は赤/青交互に点灯。 表示灯(青色):水温が低いとき点灯。適温時消灯。

14 アイドリングストップ警告灯/アイドリングストップOFF

警告灯:アイドリングストップシステム異常時に点滅。

表示灯:アイドリングストップ OFF スイッチを押してシステムを解除すると点灯。

15 シートベルト警告灯

運転席シートベルト未着用時点灯。そ のまま走行すると点滅&ブザー。

16 キー無し警告灯

車内にアクセスキーが無い場合に点滅。

17 半ドア警告灯

ドアが完全に閉じていないときに点灯。

18 燃料残量警告灯

燃料残量が約 9L 以下になると点灯。

19 方向指示器表示灯

方向指示器の点滅を表示。電球切れ、 ワット数の異なる電球使用時に点滅速 度が早くなる。

20 ライティングスイッチ表示灯 ミロベミ

ライティングスイッチが **●**または **≣○**位 置のとき点灯。AUTO では周囲が暗く なると点灯。

21 ハイビーム/パッシング表示灯

ヘッドランプが上向きのとき点灯。 パッシング時も点灯。

22 フロントフォグランプ表示灯

フロントフォグランプが点灯していると き点灯。

23 リヤフォグランプ表示灯

リヤフォグランプが点灯しているとき点

24 セキュリティ表示灯

盗難防止機能がはたらいているとき点

灯。

灯/点滅。詳しくは取扱説明書を参照。

25 Info-ECO(インフォ・ ECO エコ)表示灯

燃費の良い走行状態のとき点灯します。

26 シフトポジション表示灯/ 13/円 セレクトインジケーター

選択しているギヤ位置、セレクトレバー 位置を表示。マニュアルモード選択時は 変速タイミングを▲▼で表示。

27 シフトアップ表示灯

燃費効率の良い運転ができるように、シ フトアップのタイミングを点滅してお知 らせ。(マニュアル車のみ)

28 VDC OFF表示灯

VDC OFF スイッチを押して VDC を作 動停止にしたとき点灯。

29 クルーズコントロール表示灯

クルーズコントロールが ON のとき点灯

30 クルーズコントロール SET 車速セット表示灯

クルーズコントロールで任意の車速を セットしたときに点灯。

31 [S]モード表示灯 (S)

[S] モードスイッチを押すと点灯。

32 アイドリングストップ表示灯

アイドリングストップ可能なとき、または アイドリングストップ中に点灯。

1~14 異常時に点灯/点滅。取扱説明書を確認の上、お近くのスバル販売店へご相談ください。

15~18 取扱説明書記載の正しい対応方法に従ってください。

19~32 各装置の状態を示します。

詳しくはメンテナンスノート、取扱説明書をご覧ください。

日常点検

日常点検とは、日頃ドライバー自身の責任で行うように法律で義務づけられた点検です。 安全に走行するために大切な項目ばかりですので、日常点検を実施するように心掛けてください。

点検方法はメンテナンスノート4章をお読みください

エンジンルーム内

下記の項目の内容量を点検してください。

ブレーキフルードリザーバー タンク

エンジンオイルレベルゲージ



- バッテリー

・ウインドゥウォッシャータンク - 冷却水リザーバータンク

車のまわり

●タイヤの空気圧 / き裂、損傷、異常摩耗がないか / 溝の深さを点検します。

4輪とも必ず、指定サイズ、同一サイズ、同一メーカー、同一銘柄および同一トレッドパターン(溝模様)のタイヤを装着してください。 4輪とも同じタイヤを使用しないと、駆動システムを損傷したり、最悪の場合火災に至る可能性があります。

●各ランプ、方向指示器を作動させ、状態を点検します。レンズの汚れ、損傷も点検します。

走行して

- ●ブレーキのきき具合を点検します。
- ●エンジンの低速および加速状態を点検します。
- ●運行において異常が認められた箇所を点検します。

運転席に座って

- ●エンジンのかかり具合、異音の有無を点検します。
- ●ブレーキペダルの踏みしろを点検します。
- ●ウインドゥウォッシャーの噴射状態を点検します。
- ●ワイパーの払拭状態の点検をします。

困ったときは

取扱説明書の「困ったときの Q&A」を参照してください。取扱説明書に記載がある方法で対処しても作動しない、 改善しないときは、スバル販売店にご連絡ください。

お問い合わせ、ご相談はお近くのスバル販売店、または下記の窓口へお願いいたします。



SUBARUコール 🚾 0120-052215

受付時間 【平日】 9:00~17:00

【土日祝】9:00~12:00、13:00~17:00

※平日の12:00~13:00および土日祝は(1)のインフォメーションサービス のみとなります。

SUBARUお客様センター

富士重工業株式会社

〒160-8316 新宿区西新宿1-7-2 (スバルビル)

SUBARUお客様センターでは下記の内容を承っております。

- (1) ご意見/ご感想/ご案内(カタログ、販売店、転居お手続他)
- (2) お問合わせ/ご相談

●スバル最新情報をインターネットで。 www.subaru.jp

お問い合わせ先スバル販売店

Publication No. F1140JJ-A

発行 2012年9月 Printed in Japan NB

富士重工業株式会社 スバルカスタマーセンター